

Oppsett Viass Pro 2


Dette trenger du:



- Lydsikte
- Powerbank x 2
- Diode som feste på skiva
- Ladekabel

Dioden

Dioden festes nede til venstre på MegaLink skiva slik:



Selve dioden, som registrerer hvor du sikter, vil med denne monteringen alltid være sentrert midt under blinken. Denne får strøm fra den ene powerbanken, eller fra en stikkontakt om man har dette innen rekkevidde fra blinken.

Lydsiktet



Lydsiktet monteres på toppen av våpenet på samme måte som et vanlig sikte. Lydsiktet trenger strøm, og får dette fra den andre powerbanken som monteres oppå lydsiktet som vist på bildet. Denne delen har en utgang man kan koble til headset eller høyttaler med via AUX-kabel.

Når siktet er skrudd på, og den registrer at man sikter mot blinken, lager den en konstant lyd, og jo nærmere 10 man er, jo lysere og mer intens blir lyden. Når man treffer 10, hører man at lyden plutselig blir mørkere.

Kalibrering

Nå er du klar for så skyte, men siktet trenger nok å kalibreres. Her må man prøve seg litt frem, men om man ser at man skyter mye nede til venstre for eksempel, vil man justere seg opp og mot høyre. Dette gjøres med pilene som er på siktet, og du trykker på pilene i de retningene du vil kalibrere. Du må mest sannsynlig trykke ganske mange ganger på de

ulike pilene, da ett trykk justerer siktet svært lite. Dette finner man ut av når man starter å teste. Den hvite skruen i midten justerer volumet.

